



ERSTE SCHRITTE MIT COLORGATE VERSION 21

GUIDE FÜR SINGLE HOST LICENSE / SOFTWARE

(SHL-SW)





Herausgeber

ColorGATE Digital Output Solutions GmbH Große Düwelstraße 1 30171 Hannover Deutschland

Kontakt

Fon: +49 511 942 93-0 Fax: +49 511 942 93-40 E-Mail: contact@colorgate.com www.colorgate.com

Die in diesem Handbuch verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene Marken und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen. Die Informationen in diesem Buch unterliegen den patentschutzrechtlichen Bestimmungen. Die vorliegende Publikation und die darin enthaltenen Texte und Bilder des beschriebenen Produkts sind grundsätzlich urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Fotokopie, Vortrag, Funk und Fernsehen sind vorbehalten. Die Druckausgabe dieses Handbuches ist ausdrücklich für ColorGATE Partner und Kunden gestattet. Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Bei der Zusammenstellung von Bildern und Texten wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die ColorGATE Digital Output Solutions GmbH kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Für Feedback und Verbesserungsvorschläge bezüglich der Dokumentation ist die ColorGATE Digital Output Solutions GmbH sehr dankbar. Senden Sie Ihre Anmerkungen bitte per E-Mail an contact@colorgate.com.

© Copyright 2021 ColorGATE Digital Output Solutions GmbH

Aktualisiert am 27.04.2021



Erste Schritte mit ColorGATE

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere leistungsstarke RIP-Software entschieden haben. Dieser Guide führt Sie durch die ersten Schritte mit Ihrem ColorGATE-Produkt. Er ist für die folgenden Software-Produkte relevant:

- ColorGATE Productionserver 21 (inklusive Ceramic, Décor, Packaging and Textile Productionserver)
- ColorGATE Proofgate 21
- ColorGATE Filmgate 21

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unserer Software.

Ihr ColorGATE Team



Über unser neues Lizenzmodell

Für ColorGATE-Softwareprodukte sind ab Version 21 drei verschiedene Lizenztypen verfügbar:

Single Host License / Software (SHL-SW): Softwarebasierte Lizenz zur Nutzung an einem einzelnen Rechner. Die Software wird mit einem Aktivierungscode aktiviert, der die Lizenz über den ColorGATE-Lizenzserver an den jeweiligen Rechner bindet. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine SHL-SW-Lizenz zu nutzen:

- Online-Modus: Sie benötigen eine permanente Internetverbindung (die Software muss sich in bestimmten Intervallen, in der Regel etwa einmal täglich, mit dem Lizenzserver verbinden). Sie können die Software jederzeit auf einen anderen Rechner übertragen.
- Offline-Modus: Sie benötigen nur zur Lizenzaktivierung eine Internetverbindung. Anschließend können Sie die Software offline nutzen. Falls Sie Ihre Lizenz später auf einen anderen Rechner übertragen wollen, müssen Sie dafür unser Customer Service Team kontaktieren.
- Multi Host License / Software (MHL-SW): Softwarebasierte Lizenz zur Nutzung an mehreren Rechnern. MHL-SW-Lizenzen verwenden ein zusätzliches Tool, den Floating License Manager (FLM), für die Lizenzverwaltung über das lokale Netzwerk.



Single Host License / Hardware (SHL-HW): Hardwarebasierte Lizenz zur Nutzung an einem einzelnen Rechner. Die Lizenz wird durch einen USB-Dongle und ein Keyfile verifiziert.

Hinweis:: Seit Version 20 ist dieser Lizenztyp in China nicht mehr verfügbar.

Welchen Lizenztyp habe ich?

- Wenn Sie einen USB-Dongle erhalten haben, haben Sie eine Single Host License / Hardware (SHL-HW).
- Wenn Sie keinen USB-Dongle erhalten haben, haben Sie eine softwarebasierte Lizenz.
 - Wenn Ihre Lizenz für die Nutzung auf einem einzelnen Rechner vorgesehen ist, haben Sie eine Single Host License / Software (SHL-SW).
 - Wenn Ihre Lizenz für die Nutzung auf mehreren Rechnern, oder für die Nutzung auf einem Rechner, der keinen Internetzugang hat, aber über ein lokales Netzwerk auf einen Server zugreifen kann, auf dem unser Floating License Manager läuft, vorgesehen ist, haben Sie eine Multi-Host-Lizenz / Software (MHL-SW).

Dieses Dokument beschreibt die Installation und Aktivierung mit einer Single Host License / Software. Wenn Sie einen anderen Lizenztyp erworben haben, beachten Sie bitte die zugehörigen Guides. Sie können Sie unter https://www.colorgate.com/de/anleitungen/ herunterladen.



Upgrade auf Version 21 von Version 20

Wenn Sie von einer Version-20-Installation auf Version 21 umsteigen, empfehlen wir Ihnen, zuvor das aktuellste Version-20-Build zu installieren. Sie können ihn unter <u>https://support.colorgate.com</u> > Download > Software & Updates > Version 20 > Productionserver/Filmgate/Proofgate 20 herunterladen (Login erforderlich).

Erstellen Sie anschließend eine Sicherung Ihrer Version-20-Systemkonfiguration. Eine detaillierte Anleitung dazu finden Sie in unserem **Blog**. Anschließend können Sie Version 21 installieren und Ihre Sicherung importieren.



Systemanforderungen

Betriebssysteme (64-Bit)

- Microsoft Windows 8.1 (Pro, Enterprise)
- Microsoft Windows 10 (Pro, Enterprise)
- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- (Apple macOS über Parallels Desktop)

Hardware:

Mindestanforderungen:

- CPU: Intel Core i3-2100 / Athlon II X2 340
- RAM: ≥4 GB
- Freier Festplattenspeicher: 120 GB
- Bildschirmauflösung: 1280 x 1024

Empfohlen bei Verwendung eines Druckers:

- CPU: Intel i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600 oder neuer
- RAM: ≥8 GB
- Freier Festplattenspeicher: 120 GB SSD
- Bildschirmauflösung: 1920 x 1080

Empfohlen bei Verwendung mehrerer Drucker:

- CPU: Intel i9-9900K / AMD Ryzen 7 3800X oder neuer
- RAM: ≥16 GB
- Freier Festplattenspeicher: 512 GB NVME
- Bildschirmauflösung: 1920 x 1080



Installation und Betrieb

- LAN-Adapter, TCP/IP für Netzwerkanschluss notwendig
- Internetzugang zur Verbindung mit dem Lizenzserver unter gls.codefusion.technology via Port 443
 - Online-Modus: Permanenter Internetzugang für die Aktivierung und den Betrieb erforderlich (die Software muss in bestimmten Intervallen, in der Regel etwa einmal täglich, eine Verbindung zum Lizenzserver herstellen)
 - Offline-Modus: Internetverbindung zur Aktivierung erforderlich

Hinweis: Bisher ist es leider nicht möglich, SHL-SW-Lizenzen in Verbindung mit einem Proxy-Server zu verwenden.

Unterstützte Schnittstellen

Ethernet, TCP/IP, USB, FireWire

Verwendung in virtualisierten Umgebungen

Der Betrieb von ColorGATE-Software auf virtuellen Maschinen ist mit softwarebasierten Lizenzen nicht gestattet.



Registrierung

Um Ihre Software nutzen zu können, müssen Sie ein Benutzerkonto im Service & Support-Bereich unserer Website erstellen und Ihr Produkt dort registrieren. Anschließend können Sie es aktivieren. Ohne Aktivierung kann die Software nicht genutzt werden.

Während der Produktregistrierung haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie Ihr Produkt im Online- oder Offline-Modus nutzen wollen. Im Online-Modus können Sie die Software selbst freigeben, wenn Sie diese später auf einen anderen Rechner übertragen wollen. Sie brauchen allerdings eine permanente Internetverbindung. Im Offline-Modus wird nur einmalig zur Lizenzaktivierung eine Internetverbindung benötigt, aber Sie müssen unser Customer Service Team kontaktieren, wenn Sie die Lizenz später auf einen anderen Rechner übertragen wollen.

Als registrierter Benutzer erhalten Sie zudem Zugriff auf das Websupport-System und den Download-Bereich, in dem Ihnen Software-Updates, MIM-Pakete mit ICC-Profilen sowie technische Dokumentationen zu Ihrer Software zur Verfügung stehen.

Benutzerregistrierung

- 1. Rufen Sie <u>https://support.colorgate.com</u> auf.
- 2. Wählen Sie im Menü Benutzer & Produkte > Benutzerregistrierung.



3. Ein Assistent führt Sie durch die weiteren Schritte.

Sie können nun Ihr Produkt registrieren.

Produktregistrierung

- 1. Rufen Sie https://support.colorgate.com auf.
- 2. Falls Sie nicht in Ihrem Benutzerprofil angemeldet sind, klicken Sie auf **Anmelden**, um sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort anzumelden.



3. Wählen Sie im Menü Benutzer & Produkte > Produktregistrierung.

ColorGATE Service	max_printing@colorga Benutzerprofil	ite.com
	Abmelden	1
Benutzer & Produkte Download Samue & Support Public Site Vertriebspartner		
Produktregistrierung		
Benutzerprofil bearbeiten von ColorGATE Digital Output Solutions GmbH	Software Update	
In Color ATT Color C. Color Broadch and the color data and down and Volder and the Color and		

4. Ein Assistent führt Sie durch die weiteren Schritte.

Sie können nun Ihren Aktivierungscode in Ihrem Benutzerprofil abrufen und die Software aktivieren.



Installation

Voraussetzung: Der Installer muss mit Administrator-Rechten gestartet werden. Während der Installation erstellt der Installer einen Eintrag in der lokalen Windows-Registry unter Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\DSS und setzt die Benutzerrechte auf " Everybody". Dies ist notwendig, um allen Benutzern auf dem PC die Nutzung der installierten ColorGATE-Lösung zu ermöglichen. Beachten Sie auch, dass für den Pfad C:\ProgramData\Denuvo der Lese-/Schreibzugriff für jeden Benutzer eingestellt werden muss.

- Laden Sie den Software-Installer herunter. Sie finden ihn unter <u>https://support.colorgate.com</u> > Download > Software & Updates (Login erforderlich).
- 2. Öffnen Sie den Installer und folgen Sie den Anweisungen.
- 3. Wählen Sie im Schitt **Auswahl des Lizenztyps** der Installation Single Host License / Software (SHL-SW). Klicke Sie auf **Weiter** und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

Productionserver21 - InstallShie	eld Wizard	\times
Auswahl des Lizenztyps		
	Bitte wählen Sie den Lizenztyp aus, den Sie für Productionserver21 erworben haben. Details zur Installation und Nutzung Ihres Lizenztyps finden Sie im Getting Started Guide. Single Host License / Software (SHL-SW) – Bei diesem Lizenztyp erhalten Sie einen Aktivierungscode, den Sie beim ersten Starten der Software eingeben müssen. Image: Software (SHL-SW) – Für die Nutzung einer Multi Host License verbindet sich Ihr Rechner mit dem Floating License Manager, der auf einem Rechner in Ihrem lokalen Netzwerk installiert sein muss. Single Host License / Hardware (SHL-HW) – Die Software wird zusammen mit einem USB-Dongle geliefert, der mit Ihrem Rechner verbunden werder muss, damit die Software genutzt werden kann.	it n
InstallShield	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen	



- Für bestimmte Drucker müssen Sie ggf. weitere Softwarekomponenten, wie z.B. Halftoning-Module, installieren. Sie finden diese unter <u>https://support.colorgate.com</u> > Download > Software & Updates > Printer-Related (Login erforderlich).
- 5. Bei Druckerbetrieb via USB: Installieren Sie zusätzlich den vom Hersteller bereitgestellten Druckertreiber.

Sie haben die Software nun erfolgreich installiert.

Hinweis: Abhängig von Ihrer Hardware kann der erste Start der Software nach der Installation etwas länger dauern, da einige Dateien im Hintergrund entpackt werden müssen.



Aktivierung

Nachdem Sie die Produktregistrierung abgeschlossen haben, müssen Sie die Software beim ersten Programmstart aktivieren, indem Sie einen Aktivierungscode eingeben.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Internetverbindung erforderlich ist, um Ihre SHL-SW-Lizenz zu aktivieren.

So aktivieren und nutzen Sie Ihre Software

Voraussetzung: Die Software muss in der Lage sein, eine https-Verbindung zu gls.codefusion.technology über Port 443 herzustellen. Bitte stellen Sie sicher, dass der entsprechende Port nicht von Ihrer Firewall blockiert wird.

- 1. Rufen Sie <u>https://support.colorgate.com</u> auf.
- 2. Falls Sie nicht in Ihrem Benutzerprofil angemeldet sind, klicken Sie auf **Anmelden**, um sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort anzumelden.

	ColorGATE Service	💄 Anmelden 🌠
	Benutzer & Produkte Download Service & Support Public Site Vertriebspartner	
	Service & Support-Bereich von ColorGATE Digital Output Solutions GmbH Im ColorGATE Service & Support-Bereich stehen registrierten Anwendern und Vertriebspartnern alle Service- und Supportleistungen	Software Update
3.	Gehen Sie zu Ihrem Benutzerprofil.	





4. Wählen Sie den Reiter Lizenzen.

ColorGATE Se	rvice	-	max_printing@colorgate. Benutzerprofil	.com
			Abmelden	×
Benutzer & Produkte Download Service & Support	: Public Site Vertriebspartner			
Mein Benutzerprofil				
Unter "Benutzerdaten" sehen Sie alle für Ihr Profil gesp Vor Verlassen des Benutzerprofils speichern Sie bitte Ih	eicherten Daten und können diese ändern. re Änderungen durch Klicken auf "Änderungen speichern".			
Unter "Lienzen" werden Ihre registrierten Lizenzen u möchten, kicken Sie auf "Upgrade". Sie werden direk	nd deren Details angezeigt. Wenn Sie noch eine ältere Produktversion nutzen und au t in den Produktkonfigurator geführt und können dort ein entsprechendes Step-up ko	f die onfig	e aktuelle Version upgrader gurieren.	۱
Falls Sie Ihr Benutzerprofil löschen möchten, schicken s customerservice@courgate.com.	sie bitte eine E-Mail mit entsprechendem Hinweis und unter Angabe Ihrer E-Mail-Adre	esse	an	
Benutzerdaten Lizenzen				
Ihre Lizenzen	Lizenz-Details			
Lizenz #	Bitte wählen Sie eine Lizenz, um ihre Details zu sehen.			
218002				
500004838				
500012945				

5. Wählen Sie die gewünschte Lizenznummer aus.

Benutzerdaten Lizenzen		
Uhre Lizenzen	Lizenz-Details	
enz #	O Upgrade	
218002	Lizenz	^
500004838	• Nummer: 500012945	
500012945	• Typ: Software-Lizenz • Aktivierungscode:	
	Produkt:	
	• Textile PS20 DTG Base (SHL)	
	E-Mail-Adressen:	
	 max_printing@colorgate.com 	
	Value Pack:	
	Option: Value Pack 1	
	Ablaufdatum: 30.9.2021 Vertragsbedingungen: zugestimmt	

6. Im Bereich Lizenz finden Sie den zugehörigen Aktivierungscode.



- 7. Starten Sie die Software. Ein Dialog öffnet sich.
- 8. Geben Sie Ihren Aktivierungscode ein und bestätigen Sie, indem Sie auf Aktivieren klicken.

ColorGATE Digital Output Solutions GmbH		×
COMMITTED TO COLOR		
Aktivierungscode eingeben Bitte stellen Sie sicher, dass eine aktive Internetverbindung besteht. Geben Sie dann Ihren Aktivierungscode ein und klicken S	Sie	
auf "Aktivieren". Es wird eine Verbindung mit dem Lizenzserver aufgebaut und ein Freischaltcode angefordert. Wenn Sie den Vorgang vorzeitig abbrechen möchten, klicken Sie auf "Beenden".		
Aktivierungscode:	٦	
	-	
Beenden Aktivieren		

Die Software ist jetzt uneingeschränkt nutzbar.

....:ColorGATE

INNOVATIVE SOLUTIONS COMMITTED TO COLOR



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Ihre Lizenz nun an die aktuelle Konfiguration Ihres RIP-Rechners gebunden ist. Wenn Sie die Software später auf einem anderen Computer verwenden möchten, müssen Sie die Software deinstallieren oder die Lizenz auf dem alten Computer freigeben.



Supportmöglichkeiten

Online-Hilfe

In der Software können Sie über F1 die Online-Hilfe öffnen.

Value Pack

Das Value Pack ist ein Software-Wartungs- und Support-Vertrag, der für alle ColorGATE-Softwarelösungen erhältlich ist. Es beinhaltet alle Updates und Upgrades sowie Zugang zu unserem technischen Support.

Weitere Informationen finden Sie unter <u>https://www.colorgate.com/de/services-</u> support/ressourcen/value-packs/.

ColorGATE-Vertriebspartner

Ihr Händler ist Ihr erster Ansprechpartner bei Supportanfragen.

Websupport

Sollte Ihnen Ihr Händler nicht weiterhelfen können, steht Ihnen unser Websupport zur Verfügung. Öffnen Sie <u>https://support.colorgate.com</u> und loggen Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten ein. Unter **Service & Support > Websupport** können Sie ein Websupport-Ticket erstellen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass unser Websupport Ihnen nur in Verbindung mit einem gültigen ValuePack zur Verfügung steht.