



# COLORGATEバージョン21をお使いになる前に

## シングルホストライセンス / ソフトウェア ガイド

## (SHL-SW)





#### 発行者

ColorGATE Digital Output Solutions GmbH Grosse Duewelstrasse 1 30171 Hannover ドイツ

#### お問い合わせ先

電話:+49 511 942 93-0 Fax:+49 511 942 93-40 E-mail: contact@colorgate.com

#### www.colorgate.com

本書で使用されているソフトウェアおよびハードウェアの名称は、ほとんどの場合登録商標であり、法律上の 権利による制約を受けます。本書に記載されている情報は、特許保護権による制約を受けます。本書に 記載されている製品の文言およびイメージは著作権で保護されています。無断転載を禁じます。また、本 書の複写、プレゼンテーション、テレビ放映、ラジオ方法による複製も禁じます。本書の印刷は、ColorGATE の販売代理店およびお客様に限り許可されます。本書に記載の製品名は、無制限利用の許可を得ずに 使用しています。イメージと文言は細心の注意を払って記載していますが、完全に間違いがないことを保証 するものではありません。ColorGATE Digital Output Solutions GmbHは間違った情報とそれによって起きた 状況について何ら責任を負いません。法的責任を負うまたは公約することは不可能です。

ColorGATE Digital Output Solutions GmbHは、品質改善に役立つご意見、ご提案を受け付けています。 ご意見、ご感想等がありましたら、contact@colorgate.comまで電子メールでお送りください。

© Copyright 2021 ColorGATE Digital Output Solutions GmbH

更新 2021/04/22



## ColorGATEをお使いになる前に

この度は当社の高性能RIPソフトウェアをご購入いただき誠にありがとうございます。このガイドでは、 ColorGATE製品の最初のステップについて説明します。これは、次のプリントソフトウェア製品で有効です。

- ColorGATE Productionserver 21 (Ceramic、Décor、Packaging、Textile Productionserverを含む)
- ColorGATE Proofgate 21
- ColorGATE Filmgate 21

当社のソフトウェアを快適にご利用いただくために、本文書をご一読ください。

ColorGATE**チームー**同



## 新しいライセンスモデルについて

ColorGATE Ver21ソフトウェア製品には、3つの異なるライセンスタイプがあります:

- ・ シングルホストライセンス / ソフトウェア(SHL-SW):1台のコンピュータで使用するためのソフト ウェアベースのライセンス。このソフトウェアは、ColorGATEライセンスサーバーを介しライセンス をそれぞれのコンピューターにバインドするアクティベーションコードで、アクティベーションされま す。SHL-SWライセンスの操作には、2つ方法があります:
  - す。SHL-SWライセンスの操作には、2つ方法があります:
    - オンラインモード:常時インターネット接続が必要です(ソフトウェアは特定の間隔で、通常は1日に1回、ライセンスサーバーに接続する必要があります)。いつでも別のコンピュータにソフトウェアを転送することができます。
    - オフラインモード:製品アクティベート時のみに、インターネット接続が必要となります。ソフトウェアをオフラインで操作することができます。後にライセンスを別のコンピュータに転送する場合、 ColorGATEカスタマーサービスチームに連絡する必要があります。
- マルチホストライセンス / ソフトウェア(MHL-SW): 複数のコンピューターで使用するためのソフトウェアベースのライセンス。MHL-SWライセンスは、ローカルネットワークを介してライセンスを管理するための追加ツールであるFloating License Manager(FLM)を使用します。
- ・ シングルホストライセンス / ハードウェア(SHL-HW):1台のコンピューターで使用するためのハードウェアベースのライセンス。ライセンスは、USBドングルとキーファイルによって確認されます。

注:バージョン20以降、このライセンスタイプは中国では使用できなくなりました。

### どのライセンスタイプを所有していますか?

- USBドングルを受け取った場合、シングルホストライセンス / ハードウェア(SHL-HW)を所有しています。
- USBドングルを受け取っていない場合は、ソフトウェアベースのライセンスを所有しています。
  - ライセンスが1台のコンピューターでの使用を目的としている場合は、シングルホストライセンス/ ソフトウェア(SHL-SW)を所有しています。
  - ライセンスが複数のコンピューター、またはインターネットにアクセスできないがローカルネットワーク経由でFloating License Managerを実行しているサーバーにアクセスできるコンピューターでの使用を目的としている場合は、マルチホストライセンス / ソフトウェア(MHL-SW)を所有しています。

このドキュメントでは、シングルホストライセンス/ソフトウェア(SHL-SW)でのインストールとアクティベーションについて説明します。他のタイプのライセンスをお持ちの場合は、それぞれのガイドを参照してください。 https://www.colorgate.com/manualsからダウンロードできます。



## Ver20からVer21へのアップグレード

Ver20のインストールからVer21にアップグレードする場合は、最初に最新のVer20ビルドをインストールすることをお勧めします。<u>https://support.colorgate.com</u> > Download] > Boftware & Updates] > Version 20] > Productionserver/Filmgate/Proofgate 20](ログインが必要です)からダウンロードできます。

次に、Ver20のシステム構成のバックアップを実行します。この方法の詳細な手順については、<u>ブログ</u>をご覧く ださい。その後、Ver21をインストールして、バックアップをインポートできます。



## システム要件

### オペレーティングシステム(64ビット)

- Microsoft Windows 8.1 (Pro, Enterprise)
- Microsoft Windows 10( Pro, Enterprise)
- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- (Apple macOS with Parallels Desktop)

### ハードウェア

#### ハードウェアの最小要件

- CPU: Intel Core i3-2100 / Athlon II X2 340
- RAM:4GB以上
- 空きディスク容量: 120GB
- ディスプレイの解像度:1280 × 1024

#### 1台のプリンタで使用する場合の推奨要件

- CPU: Intel i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600 以上
- RAM:8GB以上
- 空きディスク容量: 120 GBのSSD
- ディスプレイの解像度:1980 × 1080

#### 複数台のプリンタで使用する場合の推奨要件

- CPU: Intel i9-9900K / AMD Ryzen 7 3800X 以上
- RAM:16 GB以上
- 空きディスク容量:512 GBのNVME
- ディスプレイの解像度:1980 × 1080

システム要件

### 設置機器および運用に必要なもの

- LANアダプター、ネットワーク接続に必要なTCP / IP
- ポート443を介してgls.codefusion.technologyでライセンスサーバーに接続するにはインターネット接続が必要です
  - オンラインモード:アクティベーションと操作には常時インターネット接続が必要(ソフトウェアは特定の間隔で、通常は1日に1回、ライセンスサーバーに接続する必要があります)
  - オフラインモード:アクティベーションにはインターネット 接続が必要です

注:現時点では、シングルホストライセンス / ソフトウェア(SHL-SW)ライセンスをプロキシサーバーと組み合わせて使用することはできません。

### 対応インターフェイス

Ethernet, TCP/IP, USB, FireWire

### 仮想環境での利用

ソフトウェアベースのライセンスは、仮想マシンでのColorGATEソフトウェアの操作は許可されていません。





## 登録

ソフトウェアを使用するには、当社のWebサイトの [Service & Support]エリアでユーザーアカウントを作成し、 そこで製品を登録する必要があります。その後、それをアクティブにすることができます。 ソフトウェアはアクティ ベーションなしでは動作しません。

製品の登録時に、オンラインモードまたはオフラインモードのどちらで製品を使用するかを決定することができます。オンラインモードでは、後に別のコンピューターにソフトウェアを転送する場合は、ソフトウェアを自分でア クティベーション解除できますが、常時インターネット接続が必要になります。オフラインモードでは、インター ネット接続はライセンスのアクティベーション時にのみ必要ですが、後にライセンスを別のコンピューターに転送 する場合は、ColorGATEカスタマーサービスチームに連絡する必要があります。

ユーザー登録を行うと、当社Webサイトのサポートシステムとダウンロードページにアクセスできるようになります。このページでは、ソフトウェアの更新版、MIMパッケージとICCプロファイル、参考資料をダウンロードできます。

### ユーザー登録

- 1. https://support.colorgate.comを開きます。
- 2. メニューの [Jsers & Products] > [Jser registration]を選択します。

ColorGATE Service	💄 Login 🧮
User & Products Download Service & Support Public Site Sales partner	
Login	
User registration	Software Update
The ColorGATE Service & Support area offers all available service and support features as well as extensive information to registered users and sales partners.	VERSION



3. 製品登録手順が順を追って示されます。

#### ユーザー登録 - ステップ1

Email address*	max.printing@printcompany.com	
Password*		
Confirm password*	•••••	
Show password in plain		
text		
	° K	equired field
	Password requirements:	
	▶ at least 9 characters long	
	▶ at least one upper-case letter	
	a reason of the orgin a void two or more identical characters next to each other	

番号	説明
1	メールアドレスをここに入力してください。
	ここにご希望のパスワードを入力して確認します。次のパスワード要件が適用されます:
2	<ul> <li>9文字以上</li> <li>1文字以上の大文字</li> <li>1文字以上の半角英数字</li> <li>同じ文字を2つ以上連続させない</li> <li>特定の文字の連続パターンを避ける(例:abc、XYZ、123)</li> </ul>
3	入力したパスワードをプレーンテキストで表示します。
4	ここをクリックして次のステップに進みます。



ユーザー登録 - ステップ2

User Registration							
– Contact data							
Salutation*	Mr. 👻	Phone	+	/	/		
First name*	Max	Fax	+	/	/		
Last name*	Printing	Mobile	+	1	1		
Company*	PrintCompany	]					
Street address*	High Street 20	]					
Zip code*	12345						•
City*	Newport						
Country*	United Kingdom 💌						
– Communicatio	n	4					
Language*	English	Newsletter*	Yes				
V laccent the	Privacy Policy and the Terms and Conditions			'm nat a rabat		2	
				m not a robot		reCAPTCHA Privacy - Terms	
						* Requi	ired field
	Draviour	Pegiste					
	Tenous	, negoto	-'				
番号		訪	明				
1	敬称、姓名をここに入力します。	)					
2	ここに電話番号、ファックス番号	、携帯電	話番号	を入力し	<b>ノ</b> ます。		
_							

_	
3	ここに会社名を入力してください。
4	ここに住所(住所、郵便番号、都市、国)を入力します。
5	ColorGATEとの連絡に使用する言語を選択します。
6	ここで、ColorGATEニュースレターを受け取るかどうかを指定します。
0	これはインターネットボットからのリクエストを防ぐためのCAPTCHAです。 続行するには チェックボックスをオンにする必要があります。
8	リンクをクリックして、プライバシーポリシーと利用規約をお読みください。 続行するには チェックボックスをオンにする必要があります。 Previous を
9	クリックして前のステップに戻るか、Registerをクリックして登録を完了します。

#### ユーザー登録 - ステップ3

確認メールが届きます。メールに記載されている手順に従って、アカウントをアクティベーションしてください。

これで製品を登録できます。



## 製品登録

- 1. <u>https://support.colorgate.com</u>を開きます。
- 2. ユーザープロファイルにまだログインしていない場合は、Loginをクリックし、Eメールアドレスとパスワード を入力してログインします。
- 3. メニューの [Jsers & Products] > [Product registration]を選択します。

ColorGATE Service	max.printing@printcompany.com User profile Logout
User & Products Download Service & Support Public Site Sales partner	
Product registration	
Edit user profile	Software Update
The ColorGATE Service & Support area offers all available service and support features as well as extensive information to registered users and sales partners.	VERSION

4. 製品登録手順が順を追って示されます。

#### 製品登録 - ステップ1

icense number*	500001303	0		(
rimary email address	max.printing@printcompany.com			
dditional email addresses	; [		0	
	* Required field			

番号	。 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
0	ライセンス番号をここに入力します。ライセンス番号は、ライセンスの使用状況に関す る通知メールで確認できます。 ハードウェアライセンスの場合、番号はドングルにも記 載されています。
2	デフォルトでは、製品ライセンスに関連するすべての電子メールは、your user profile で指定された電子メールアドレスに送信されます。これらのメールの送信先を追加す る場合、追加アドレスをここに入力をします。
3	ここをクリックして次のステップに進みます。



登録しようとしているライセンスの概要が表示されます。Nextをクリックして続行します。

#### 製品登録 - ステップ3

			×		
rinter*	Printe	:r*		Add printer	
Acuity LED 48	The second secon	atex 570		N	
] InkSaver	In 🕑 In	.kSaver		3	
quired field					

番号	説明
1	ライセンス用のプリンタドライバを既に選択している場合は、ここに表示されます。
2	未割り当てのOutput Management Setsが残っている場合は、Add printerをクリックして、目的のドライバーを選択できます。
3	Previousをクリックして前のステップに戻るか、Nextをクリックして続行します。



Product registration — License usage mode	License number: 500011496
Please choose how you want to use your license:	
Online mode - You can transfer your license to another computer by yourself at any time. However, the RIP comp This applies both during license activation and later while working with the ColorGATE software.	puter must be connected to the internet.
Offline mode - You can only activate your license once. If you want to transfer your license to another computer Service team. The RIP computer only needs to be connected to the internet during license activation.	r later, you must contact our Customer
Previous Next	

番号	説明
0	ライセンスをオンラインモードで使用する場合、ここをクリックしてください。オンラインモー ドでは、常時インターネット接続が必要になります。いつでも別のコンピュータにソフト ウェアを転送することができます。
2	ライセンスをオフラインモードで使用する場合、ここをクリックしてください。オフラインモー ドでは、製品アクティベート時のみに、インターネット接続が必要となります。ソフトウェ アをオフラインで使用することができます。後にライセンスを別のコンピュータに転送する 場合、ColorGATEカスタマーサービスチームに連絡する必要があります。
3	Previousをクリックして前のステップに戻るか、Nextをクリックして続行します。



2

8

Product regis	stration — Value Pack Terms and Co	nditions	Licens	e number: 500001303
To complete More inform	e the product registration, you must a lation about the Value Pack can be fo	accept the Value Pack Terms and Conditions. und here.	]	0
🗹 l accept	t the Terms and Conditions.			0
a construction of the second s				
- 0				
		Previous Ne:	xt	
奋亏			詋 <b></b>	
	このステップでは、	利用規約に同意する	必要があります。詳細し	こついては、リンクをク

Previousをクリックして前のステップに戻るか、Nextをクリックして続行します。

チェックボックスをオンにして、利用規約に同意します。



Number: 500001303	
Type: sortware ucense	
Product:	
PS20 Pro (SHL)	
Email addresses:	
<ul> <li>max.printing@printcompany.com</li> </ul>	
Limits:	
<ul> <li>Runtime in days: 30</li> </ul>	
Value Pack:	
Option: Value Pack 1	0
<ul> <li>Expiration date: 31.5.2021</li> </ul>	
<ul> <li>You have accepted the Terms and Conditions</li> </ul>	
Output management:	
<ul> <li>10x Hotfolder</li> </ul>	
2x RIP Process	
<ul> <li>1x PS-Cat1-Ink Saver-OMS</li> </ul>	
<ul> <li>1x PS-Cat1-OMS</li> </ul>	
• 1x PS-Cat2-OMS	
<ul> <li>1x Measurement device driver Cat1</li> </ul>	
Modules:	
• Ink Saver	
<ul> <li>Job Backup Module (JBM)</li> </ul>	
Profiler Module (PFM)	
<ul> <li>Number of usages: 1</li> </ul>	
Printers:	
Acuity LED 48	
o Number of instances: 1	
HP Latex 570 (Ink Saver)	
o Number of instances: 1	
Color measurement devices:	
<ul> <li>X-Rite i1Pro3</li> </ul>	

番号	。 説明
1	完成したライセンス構成がここに表示されます。データが正しいか確認してください。
2	ColorGATEカスタマーサービスチームにコメントや質問がある場合は、ここに入力して下さい。
8	Previous をクリックして前のステップに戻るか、Register now をクリックして登録を完了 します。

これで、ユーザープロファイルからアクティベーションコードを取得して、ソフトウェアをアクティベーションすることができます。



## インストール

前提条件:インストーラーは、管理者権限で実行する必要があります。インストール中に、ローカル WindowsレジストリーのComputer\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\DSSにエント リを作成し、ユーザー権限を [verybody]に設定します。これは、PC上の他のユーザーが、インストールされ たColorGATEソリューションを使用できるようにするために必要です。また、すべてのユーザーに対し、パス C:\ProgramData\Denuvoのアクセス設定を、読み取り/書き込みにする必要があります。

- 2. インストーラーを開き、指示に従います。
- 3. インストーラーのライセンスタイプの選択ステップで、シングルホストライセンス / ソフトウェア(SHL-SW)を 選択します。次へをクリックし、指示に従いインストールを完了します。

Productionserver21 - InstallShield Wizard	×
ライセンスタイプの選択	
	Productionserver21に購入したライセンス・タイプを選択してください。 ライセンスタイプのインストールおよび使用方法の詳細は、Getting Started Guideに記載されています。 シングルホストライセンス・イソフトウェア(SHL-SW) - このライセンスタイプには、ソフトウ ェアを初めて起動するときに入力するアクティベーションコードが含まれています。
	マルチホストライセンス・ハソフトウェア(MHL-SW) - このライセンスを使用するには、コン ピュータをローカルネットワーク内の他のコンピュータにインストールされているフローティン グライセンスマネージャに接続します。
	シングルホストライセンス・グハードウェア(SHL-HW)- ソフトウェアには、使用するために コンピュータに接続する必要があるUSBドングルが付属しています。
INNOVATIVE SOLUTIONS COMMITTED TO COLOR	
InstallShield	< 戻る(B) 次へ (N)> キャンセル

- プリンタによっては、ハーフトーンモジュールなど、他のソフトウェアコンポーネントのインストールも必要になる場合があります。<u>https://support.colorgate.com</u>> Download]> Download]> Dottates]>
   Printer-Related]でそれらを見つけることができます。
- 5. プリンタをUSBを介して使用する場合:製造元から提供されるプリンタドライバをインストールします。

ソフト ウェアが正常 にインストールされました

注: ハードウェアによっては、一部のファイルをバックグラウンドで解凍する必要があるため、インストール後の ソフトウェアの最初の起動に少し時間がかかる場合があります。



## アクティベーション

製品登録完了後、プログラムの初回起動時に、アクティベーションコードを入力し、ソフトウェアをアクティベーションする必要があります。

注: SHL-SWライセンスをアクティベーショするには、インターネット接続が必要です。

### ソフト ウェアをアクティベーションし使用 するには

前提条件:ソフトウェアは、ポート443を介してgls.codefusion.technologyへのhttps接続を確立する必要があります。関連するポートがファイアウォールによってブロックされていないことを確認してください。

- 1. https://support.colorgate.comを開きます。
- 2. User profileにまだログインしていない場合は、Loginをクリックし、Eメールアドレスとパスワードを入力 してログインします。





4. Licenseタブを選択します。

ColorGATE Service	-	max.printing@printcompany.com User profile
		Logout
User & Products Download Service & Support Public Site Sales partner		
My user profile		
On the "User data" tab you see all data saved for your profile and you can modify it. Before leaving the user profile, please save you by dicking on "Save changes".	our c	hanges
On the "brenses" tab you see your registered licenses and their details. If you are still using an older product version and would version, click "Upgrade". You will be forwarded directly to the product configurator where you can configure a step-up configurat	like tion.	to upgrade to the current
If you want to derete your user profile, please send an email with the appropriate information and your email address to customer	serv	ice@colorgate.com.
User datz Licenses		
Vour lidenses License details		
License # Please select a license to see its details.		
500001303		
500001497		

5. 目的のライセンス番号を選択します。

Your licenses		License details
License #	C	• Number: 500001497
500001303 500001497		• Type: Software license • Activation code:
		Proofgate 20 (SHL)
		E-Mail addresses: • max.printing@printcompany.com

6. Licenseセクションに、対応するアクティベーションコードがあります。

User data Licenses	
- Your licenses	CLicense details
License #	License • Number: 500001497
500001303	Type: Software license
500001497	• Activation code:
	Product:     Copy to clipboard     Proofgate 20 (SHL)
	E-Mail addresses:

7. ソフトウェアを起動します。ダイアログボックスが開きます。



#### 8. アクティベーションコードを入力、アクティベーションをクリックし確認します。

## ColorGATE INNOVATIVE SOLUTIONS

#### Enter activation code

Please make sure that you have an active internet connection. Then enter your activation code and click on "Activate". The license server will be connected and an unlock code will be requested. If you want to cancel the process, click on "Exit".

Activation code:			
And the second second	-		
Exit	Activate		

これで、ソフトウェアを制限なく使用できるようになります。

**注**: ライセンスは、現在のRIPコンピューターの構成に割り当てられています。後で別のコンピューターでソフト ウェアを使用する場合、ソフトウェアをアンインストールするか、現在のコンピューターのライセンスを取り消す 必要があります。



## サポートオプション

### オンラインヘルプ

ソフトウェアの使用中にF1キーを押すと、オンライヘルプを開くことができます。

#### Value Pack

Value Packは、ColorGATEの全ソフトウェアソリューションで利用できるメンテナンス&サポート契約です。また これには、すべての更新とアップグレード、およびテクニカルサポートへのアクセスの権利が含まれます。

<u>https://www.colorgate.com/service-support/resources/value-packs</u>を開き、個人のログイン認証情報でログインします。

#### ColorGATEの販売代理店

サポートが必要な場合は、まず販売代理店に連絡してください。

### Webサポート

販売代理店で問題を解決できない場合は、当社のWebサポートをご活用ください。 <u>https://support.colorgate.com</u>を開き、個人の認証情報でログインします。 [Service & Support] > [Websupport]で、Webサポートチケットを作成できます。

注意:当社のWebサポートは、有効なValuePackでのみ利用可能です。