



COLORGATEバージョン22をお使いになる前に

シングルホストライセンス / ハードウェア ガイド

(SHL-HW)



© 06/2022 ColorGATE Digital Output Solutions GmbH



発行者

ColorGATE Digital Output Solutions GmbH Grosse Duewelstrasse 1 30171 Hannover Germany

お問い合わせ

電話:+4951194293-0 FAX:+4951194293-40 メール:contact@colorgate.com

www.colorgate.com

本書で使用されているソフトウェアおよびハードウェアの名称は、ほとんどの場合登録商標であり、法律上の 権利による制約を受けます。本書に記載されている情報は、特許保護権による制約を受けます。本書に 記載されている製品の文言およびイメージは著作権で保護されています。無断複写・複製・転載を禁じま す。また、本書の複写、プレゼンテーション、テレビ放映、ラジオ方法による複製も禁じます。本書の印刷 は、ColorGATEの販売代理店およびお客様に限り許可されます。本書に記載の製品名は、無制限利用 の許可を得ずに使用しています。イメージと文言は細心の注意を払って記載していますが、完全に間違い がないことを保証するものではありません。ColorGATE Digital Output Solutions GmbHは誤った情報および 誤った情報に起因する状況についてー切責任を負いません。法的責任を負うことや、公約することはでき ません。

ColorGATE Digital Output Solutions GmbHは、品質改善に役立つご意見、ご提案を受け付けています。 ご意見、ご提案がありましたら、メール(contact@colorgate.com)でお聞かせください。

© Copyright 2022 ColorGATE Digital Output Solutions GmbH

更新日:2022/06/01



ColorGATEをお使いになる前に

この度は当社の高性能RIPソフトウェアをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書では、 ColorGATE製品をお使いになる前に行っていただく手順を説明いたします。本書に記載の手順の対象となる印刷ソフトウェアは次の通りです。

- ColorGATE Productionserver 22 (Ceramic、Décor、Packaging、Textile Productionserverを含む)
- ColorGATE Proofgate 22
- ColorGATE Filmgate 22

当社ソフトウェアを最大限にご活用いただければ幸いです。

ColorGATEチームー 同



新しいライセンスモデルについて

ColorGATEバージョン22ソフトウェア製品向けに、3つの異なるライセンスタイプをご用意しています。

- シングルホストライセンス/ソフトウェア(SHL-SW):1台のコンピュータで使用するためのソフト ウェアベースのライセンス。本ソフトウェアは、ColorGATEライセンスサーバー経由でライセンス を該当するコンピュータに割り当てられるアクティベーションコードでアクティベートされます。
 SHL-SWライセンスの操作には、2つ方法があります:
 - オンラインモード:常時インターネット接続が必要(ソフトウェアは特定の間隔(通常1日に1回)でライセンスサーバーに接続する必要があります)。本ソフトウェアは、いつでも別のコンピュータに転送できます。
 - オフラインモード:製品アクティベート時のみに、インターネット接続が必要となります。 アクティベート後、本ソフトウェアはオフラインで操作できます。
 後でライセンスを別のコンピュータに移動させたい場合、ライセンスのValuePackが有効であれば、1四半期に3回まで無料でライセンスを移動させることができます。
 バリューパック契約をお申し込みでない場合、ライセンス転送サービスには手数料がかかります。
 いずれの場合も、当社カスタマーサービスにお問い合わせの上、転送が必要な具体的な日程をご予約ください。
 ご予約をお取りいただくことで、移動をスムーズに実施し、シャットダウン時間を最低限に抑えることができます。
- マルチホストライセンス/ソフトウェア(MHL-SW): 複数のコンピュータで使用するためのソフト ウェアベースのライセンス。MHL-SWライセンスは、ローカルネットワーク経由でライセンスを管 理するための追加ツール「フローティングライセンスマネージャ(FLM)」を使用します。
- ・ シングルホストライセンス/ハードウェア(SHL-HW):1台のコンピュータで使用するためのハードウェアベースのライセンス。ライセンス認証は、USBドングルとキーファイルによって行われます。

注記:バージョン20以降、中国でこのライセンスタイプは使用できなくなりました。

所有ライセンスタイプの確認

- USBドングルを受け取った場合、所有ライセンスタイプはシングルホストライセンス/ハードウェア(SHL-HW)となります。
- USBドングルを受け取っていない場合、所有ライセンスタイプはソフトウェアベースのライセンスとなります。
 - ライセンスが1台のコンピュータでの使用を目的としたものである場合、所有ライセンスタイプは シングルホストライセンス/ソフトウェア(SHL-SW)となります。
 - ライセンスが複数のコンピュータ、またはインターネットにはアクセスできないもののローカルネット ワーク経由でフローティングライセンスマネージャを実行しているサーバーにアクセスできるコン ピュータでの使用を目的としている場合、所有ライセンスタイプはマルチホストライセンス/ソフ トウェア(MHL-SW)となります。



本書では、シングルホストライセンス/ハードウェアのインストールとアクティベーションについて説明します。他のタイプのライセンスをお持ちの場合は、ライセンスに該当するガイドを参照してください。こちら(https://www.colorgate.com/support/en/support/manuals)よりダウンロードいただけます。



バージョンから22バージョン21.10へのアップグレード

バージョン21.10のインストールからバージョン22にアップグレードする場合は、まず最新のバージョン21.10ビルド をインストールすることを推奨しています。こちら(<u>https://www.colorgate.com/support/en/download</u>)から ダウンロードいただけます。[Software](ソフトウェア)ボタンをクリックして、

Productionserver/Filmgate/Proofgateに対して該当するフィルターを適用し、必要なバージョンを選択します(ログインが必要となります)。

次に、バージョン21.10のシステム構成のバックアップを実行します。この方法の詳細な手順については、当社 **ブログ**をご覧ください。その後、バージョン22をインストールして、バックアップをインポートできます。



システム要件

オペレーティングシステム(64ビット)

- Microsoft Windows 10(Pro, Enterprise)
- Microsoft Windows 11
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
 (最適なパフォーマンスを得るためには、Microsoft-Windows-10/11の誤使用を推奨しています。)
- ARMベースのプロセッサ(M1チップ)が搭載されているApple Macデバイスはサポートされていません。 IntelベースのMacでは、ハードウェアドングルとParallels Desktopを併用して、Productionserverをお使 いいただけます。

ハードウェア

ハードウェアの最小要件

- CPU: Intel Core i3-2100 / Athlon II X2 340
- RAM:4GB以上
- 空きディスク容量:120GB
- ディスプレイの解像度:1280 x 1024

1台のプリンタで使用する場合の推奨要件

- CPU: Intel i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600 以上
- RAM:8GB以上
- 空きディスク容量:120 GBのSSD
- ディスプレイの解像度: 1920 x 1080

複数台のプリンタで使用する場合の推奨要件

- CPU: Intel i9-9900K / AMD Ryzen 7 3800X 以上
- RAM: 16 GB以上
- 空きディスク容量:512 GBのNVME
- ディスプレイの解像度: 1920 x 1080

設置機器および運用に必要なもの

- LANアダプター、ネットワーク接続に必要なTCP/IP
- ハードウェアドングル用 USBポート



対応インターフェイス

Ethernet, TCP/IP, USB, FireWire

仮想環境での利用

仮想環境ソリューションがUSBに対応している場合は、通常ColorGATEソフトウェアをハードウェアベースのラ イセンスで操作できます。ただし、仮想環境ソリューションに関連して発生した問題について、ColorGATEは サポートを提供できません。USB経由でプリンタ、測色器、カッティングプロッタを接続している場合、使用で きる機能が制限されることがあります。また、本ソフトウェアで高いパフォーマンスを得るためには、仮想マシン 専用のリソースを備えたハードウェアが必要になります。このような理由から、仮想環境はテスト目的でのみ 使用することを推奨しています。



登録

ソフトウェアを使用するには、当社のWebサイトの「Service & Support」(サービス& サポート) エリアでユーザー アカウントを作成し、製品登録を行う必要があります。製品登録後、製品をアクティベートできるようになりま す。

製品の登録とアクティベーションを完了しない限り、プログラムを起動するたびに、製品の登録を促すメッセージが表示されます。製品の登録とアクティベーションを行わないと、試用期間経過後、プログラムが開けなくなります。

また、ユーザー登録を行うと、当社Webサイトのサポートシステムとダウンロードページにアクセスできるようになります。ダウンロードページでは、ソフトウェアのアップデート、ICCプロファイルが含まれたMIMパッケージ、技術文書をダウンロードできます。

ユーザー登録

- 1. こちら(https://www.colorgate.com/support/en)にアクセスします。
- [LOGIN / REGISTER](ログイン / 登録)をクリックして、サイト (<u>https://www.colorgate.com/support/en/user-login</u>)にアクセスします。



3. [REGISTER NOW!](今すぐ登録!)をクリックします。

COLORGATE SUPPORT > ACCOUNT & REGISTRATION > USER REGISTRATION

USER REGISTRATION

GREAT TO HAVE YOU HERE!

Please enter your data here to register as a user.

As a registered user, many support & service options are open to you. You can register and manage your products, learn about events and, with an active Value Pack, you can contact our technical support directly.



User Registration		
– Access data —		
Email address*		
Password*		
Confirm password*		
Show password in	0	
ptain text		Required field
	PASSWORD REQUIREMENTS: > at least 9 characters long > at least one upper-case letter > at least one digit > avoid two or more identical characters next to each other > avoid character sequences (e.g. abc, XYZ, 123)	
	Next	

4. 次の手順が順に表示されます。

これで製品を登録できます。

製品登録

- 1. こちら(https://www.colorgate.com/support/en)にアクセスします。
- 2. ユーザープロファイルにログインしていない場合は、[LOGIN / REGISTER](ログイン / 登録)をクリック し、メールアドレスとパスワードを入力し、ログインします。



 メニューから [ACCOUNT & REGISTRATION](アカウント & 登録) > [Product Registration](製品 登録)を選択して、次のページにアクセスします。

Q SEARCH ≡ MENU LOGOUT

COLORGATE SUPPORT > ACCOUNT & REGISTRATION > PRODUCT REGISTRATION

PRODUCT REGISTRATION					
ONLY A F	EW STEPS TO YOUR NEW SOFTWARE!				
Please register you After product regis add-on modules b	Please register your new software here. After product registration you will be able to run your software as well as purchased add-on modules beyond the trial period.				
Have fun with you	r new ColorGATE product!				
Product registration	ion rour ColorGATE product beyond the test period, please perform a product registration. ra:				
License number*	1				
Primary email address	christian hoeft@colorgate.com				
Additional email addresses	0				
	* Required field				
	Next				

4. 次の手順が順に表示されます。

当社でお客様の詳細を確認し、2日以内に永久ライセンスファイルがWebサーバーからダウンロードできる旨を通知するメールを送信いたします。このライセンスファイルを使用して、製品をアクティベートしてください。



インストール

前提条件:インストールを開始する前に、ドングルをUSBポートに接続します。 プログラムを操作するには、 ドングルを接続したままにする必要があります。

- ソフトウェアのインストーラーをダウンロードします。インストーラーは、こちら (<u>https://support.colorgate.com</u>) にアクセスし、 Download](ダウンロード) > Software](ソフト ウェア) でダウンロードできます(ログインが必要です)。
- 2. インストーラーを起動し、指示に従ってください。
- 3. インストールの [License Type Selection](ライセンスタイプの選択)ステップで、Single Host License / Hardware (SHL-HW)を選択します。[Next](次へ)をクリックし、指示に従ってインストールを完了します。

Productionserver22 - InstallShield Wizard	:	\times
ライセンスタイプの選択		
	Productionserver22に購入したライセンス・タイプを選択してください。 ライセンスタイプのインストールおよび使用方法の詳細は、Getting Started Guideに記載されています。 シングルホストライセンス・ハンフトウェア(SHL-SW) - このライセンスタイプには、ソフトウェアを初めて起動するときにスカするアクティベーションコードが含まれています。 マルチホストライセンス・ハンフトウェア(MHL-SW) - このライセンスを使用するには、コン ピュータをローカルルネットワーク内の他のコンピュータにインストールされているフローティン グライセンスマネージャに接続します。	
	シングルホストライセンス・ハハードウェア(SHL-HW) - ソフトウェアには、使用するために コンピュータに接続する必要があるUSBドングルが付属しています。	
InstallShield	< 戻る(B) 次へ (N)> キャンセル)

- プリンタによっては、ハーフトーンモジュールなど、他のソフトウェアコンポーネントのインストールも必要になる場合があります。他のソフトウェアコンポーネントは、こちら(<u>https://support.colorgate.com</u>)にアクセスし、 Download](ダウンロード) > Boftware](ソフトウェア) > [Printer-Related](プリンタ関連)でダウンロードできます。
- 5. USB経由でプリンタを使用する場合:製造元から提供されるプリンタドライバをインストールします。

ソフト ウェアが正常 にインストールされました



アクティベーション

製品登録完了後、プログラムの初回起動時に、ライセンスファイルをダウンロードしてドングルに割り当て、ソフトウェアをアクティベートする必要があります。

オンラインアクティベーション

- ソフトウェアを起動します。Keyupdateツールを開くためのダイアログが開きます。自動的に起動しない場合は、手動で「Keyupdate.exe」を開きます: C:\Program Files (x86)\ColorGATE Software\Productionserver22
- 2. Keyupdateで、[Download License File](ライセンスファイルをダウンロード)をクリックし、Webサーバーからライセンスファイルを読み込みます。

K eyUpdate v20.00.9174			\times
Attached Dongle License Number: 8459 License information cannot be shown, because the current license file is missing. Nevertheless, the dongle update can be performed as usual. Press 'Read Attached Dongle' to obtain the license file.	License File License Number: Version: Product: Limit License: Software Maintenance:		
Read Attached Dongle Update Attached Dongle Copy License File	Modules And Features		
	Device Drivers		
	Download License File Open License File		
Please download or open a license file to update the attached dongle		ACM Tools	End Program



 [Update Attached Dongle](挿入したドングルを更新)をクリックし、ライセンスファイルをドングルに割り 当てます。

NeyUpdate v20.00.9174				×
Attached Dongle License Number: 8459 License information cannot be shown, because the current license file is missing. Nevertheless, the dongle update can be performed as usual. Press 'Read Attached Dongle' to obtain the license file.	License File License Number: Version: Product: Limit License: Software Maintenan Queue Count: Usage:	8459 20 Ceramic PS20 APPE 30 days ce none 3 / Hotfolders: 22 / Ripcount: 6 License File		
Read Attached Dongle Update Attached Dongle Copy License File	Modules And Featu 6-COLOR PROFILER Mo Access Control Module Cost Calculation Modul Color Atlas Module (CA Container Print and Cut Module (I LINEARIZATION ASSIST Multichannel PSD Modu aNy Color Profiler Modu Photo FineArt Module (Device Drivers 1110 - 2010	res dule (ACM) e (CCM) M) PCM) ule (MPSDM) ule (MPSDM) ule 3-8 ch (NPFM8) PHFM)		v
Attached dongle can be updated	*** Printer Drivers *** Cefla J-Print ColorScan CerGlass *** Measuring Devices * X-Rite 110 Download License Fi	** Ie Open License File	ACM Tools	End Program

これで、ライセンスファイルがドングルに割り当てられ、ソフトウェアを制限なく使用できるようになります。

オフラインアクティベーション

インターネットにアクセスできるコンピュータで次の操作を実行します。

- 1. こちら(https://www.colorgate.com/support/en)にアクセスします。
- 2. ユーザープロファイルにログインしていない場合は、[LOGIN / REGISTER](ログイン / 登録)をクリック し、メールアドレスとパスワードを入力し、ログインします。
- 3. [MENU](メニュー)をクリックし、[Account & Licenses](アカウント & ライセンス)をクリックして、ユー ザープロファイルにアクセスします。
- 4. **Licenses**](ライセンス)タブを選択します。
- 5. 目的のライセンス番号を選択します。[License details](ライセンスの詳細)セクションで、[Download license file](ライセンスファイルのダウンロード)をクリックします。
- 6. ライセンスファイルをRIPコンピュータに転送します(例:USBドライブまたはローカルネットワーク経由)。

RIPコンピュータ上で次の操作を実行を実行します。

 ソフトウェアを起動します。Keyupdateツールを開くためのダイアログが開きます。自動的に起動しない 場合は、手動で「Keyupdate.exe」を開きます。
 C:\Program Files (x86)\ColorGATE Software\Productionserver22



8. Keyupdateで、[Open License File](ライセンスファイルを開く)をクリックし、ローカルドライブまたはネット ワークドライブからライセンスファイルを開き、保存します。

% KeyUpdate v20.00.9174			\times
Attached Dongle License Number: 8459 License information cannot be shown, because the current license file is missing. Nevertheless, the dongle update can be performed as usual. Press 'Read Attached Dongle' to obtain the license file.	License File License Number: Version: Product: Limit License: Software Maintenance:		
Read Attached Dongle Update Attached Dongle Copy License File	Modules And Features		
	Device Drivers		
Plays download or open a licence file to undate the attached donale	Download License File Open License File	ACMTrait	End Decarrow

9. [Update Attached Dongle](挿入したドングルを更新)をクリックし、ライセンスファイルをドングルに割り 当てます。

Attached Dongle License Number: 8459 License file License Number: 8459 License file insisting. Version cannot be chown, because the vorthelers, the dongle update can be performed as volution Press Read Attached Dongle to obtain the license file. Read Attached Dongle Update Attached Dongle Copy License File. Read Attached Dongle Update Attached Dongle Copy License File. Modules And Features	🛰 KeyUpdate v20.00.9174	×
Read Attached Dongle Update Attached Dongle Copy License File 6-COLOR PROFILER Module Access Control Module (ACM) Cost Calculation Module (CCM) Color Attas Module (CCM) Container Print and Cut Module (PCM) UINEARIZATION ASSISTANT Multichannel PSD Module (MPSDM) a My Color Profiler Module 3-a (NPFM8) Photo FineArt Module (PHFM) • • •	Attached Dongle License Number: 8459 License information cannot be shown, because the current license file is missing. Nevertheless, the dongle update can be performed as usual. Press 'Read Attached Dongle' to obtain the license file.	License File License Number: 8459 Version: 20 Product: Ceramic PS20 APPE Limit License: 30 days Software Maintenance: none Queue Count: 3 / Hotfolders: 22 / Ripcount: 6 Usage: License File
Attached dongle can be updated ACM Tools End Program	Read Attached Dongle Update Attached Dongle Copy License File	Modules And Features 6-COLOR PROFILER Module Access Control Module (ACM) Cost Calculation Module (CCM) Color Atlas Module (CAM) Container Print and Cut Module (PCM) LINEARIZATION ASSISTANT Multichannel PSD Module (MPSDM) aNy Color Profiler Module 3-e Ach (NPFM8) Photo FineArt Module (PHFM) Container Photo FineArt Module (PHFM) ColorScan CerGlass *** Measuring Devices *** X-Rite 1ilO Download License File Open License File
	Attached dongle can be updated	ACM Tools End Program



これで、ライセンスファイルがドングルに割り当てられ、ソフトウェアを制限なく使用できるようになります。



サポートオプション

オンラインヘルプ

ソフトウェアの使用中にF1キーを押すと、オンライヘルプを開くことができます。

Value Pack

Value Packは、ColorGATEのすべてのソフトウェアソリューションで利用できるメンテナンス&サポート契約です。Value Packには、すべてのアップデートとアップグレード、およびテクニカルサポートへのアクセス権が含まれます。

詳細は、こちら(<u>https://www.colorgate.com/service-support/resources/value-packs</u>) にアクセスしてご 確認いただけます。

ColorGATEの販売代理店

サポートが必要な場合は、まず販売代理店にお問い合わせください。

Webサポート

販売代理店で問題を解決できない場合は、当社のWebサポートをご活用ください。こちら (<u>https://www.colorgate.com/support/en</u>)を開き、ご自身の認証情報を使用してログインします。 Websupport](Webサポート)ボタンをクリックすると、Webサポートチケットを作成できます。

注記:当社のWebサポートは、有効なValuePackでのみご利用いただけます。